



MOKIPA

Event & Medical

* Eventbetreuung & Catering

* SANITÄTSDIENST & Notfalltraining

* Team **NOUe** & Weihnachtsschule

Seit
2003

Popcornmaschine-Bedienungsanleitung

Schließen Sie die Popcornmaschine (2790 Watt/ NUR EINE MASCHINE PRO STECKDOSE!!) vorschriftsmäßig an geerdete Netzspannung von 230 Volt an.

Den Hauptschalter POWER an der Popcornmaschine anschalten: Licht geht an.

Schalter WARMER anschalten: Die Bodenheizung zum Warmhalten des fertigen Popcorns geht an.

Popcorn herstellen

1. Den Schalter KETTLE (Kesselheizung) anschalten.
2. Den Schalter STIRRER (Kesselrührer) anschalten. (Beim ersten Mal einige Minuten vorheizen lassen und dabei schon Öl in den Kessel geben, so dass der Kesselboden gut bedeckt ist.)
3. Den Klappdeckel am Kessel aufklappen. Einen Messlöffel voll Mais und etwas Salz oder Zucker zu dem Öl in den Kessel geben. Klappdeckel am Kessel schließen. Die Leuchtdioden „ready“ und „wait“ der Kesselheizung nicht weiter beachten. Die Türen etwas öffnen, damit der Dampf abziehen kann.
4. Wenn das Springen der Maiskörner aufhört, den Klappdeckel am Kesseldeckel anheben. Den Kessel herunterklappen und das restliche Popcorn auskippen und mit **dem Holzlöffel** alle Popcornkörner aus dem Kessel und vom Deckel entfernen, damit nichts anbrennt beim nächsten Durchgang. Kessel wieder hochklappen.
5. Schritt 3. bis 4. für weitere Füllungen wiederholen.

Ausschalten: Beim letzten Durchgang die KETTLE (Kesselheizung) schon ausschalten, wenn das Popcorn anfängt aus dem Kessel zu quellen und mit der Resthitze weiterarbeiten. Wenn das Popcorn fertig ist STIRRER (Kesselrührer) ausschalten und noch einmal Öl in den Kessel geben um die Hitze wegzunehmen und ein Festbrennen zu vermeiden.

!!!Den Schalter KETTLE (Kesselheizung) immer auf OFF (aus) stellen wenn kein POPCORN gemacht wird!!! Immer Öl in den Kessel geben damit der Kessel nicht überhitzt wird.

REINIGUNG

Die Reinigung erfolgt durch den Mieter!

Alle Teile die zu demontieren sind, aus dem Gerät herausholen. Edelstahlboden, -klappe und Krümmelschublade entnehmen und ggf. in der Spülmaschine, ansonsten von Hand reinigen. Den Unterboden von Maiskrümmeln am besten mit einem Staubsauger reinigen und mit einem feuchten Tuch durchputzen und trocknen. Das Kabel für den Topf an der Verschraubung lösen und den Stecker ziehen. Den Splint am Topf entfernen und den Bolzen herausziehen, somit kann der Topf entnommen werden. **!!Den Topf NIEMALS IN WASSER TAUCHEN!!**

Die Scheiben des Gerätes sowie alle anderen Teile mit feuchten Tüchern reinigen und trocken putzen. Zum Schluss das Gerät wieder ordentlich zusammenbauen und den Messlöffel, Holzlöffel sowie die Maisschuppe wieder in das Gerät legen.



Noch Fragen? Dann 01701855991 oder info@mokipa.de

Büro & Verwaltung
zum Bergwerk 1
59077 Hamm

Privat
Tharmanstraße 25
59073 Hamm

Internet
www.mokipa.de
www.weihnachten.christmas

PayPal: MOKIPA
info@mokipa.de

Steuernummer:
322/5247/1091

CEO/COO: Kai-Uwe Richter, Ärztliche Leitung: Dr. Claßen, Dr. Jessberger, Mitglied der Björn Steiger Stiftung

Gerichtsstand Amtsgericht Hamm