



MOKIPA

Event & Medical

* Eventbetreuung & Catering

* SANITÄTSDIENST & Notfalltraining

* Team NOwE & Weihnachtsschule

Seit
2003

Hüpfburg-Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung durchlesen!

Allgemeine Hinweise

Für Schäden an der Hüpfburg haftet der Nutzer:

- a) sofern schuldhaftes Verhalten durch Mieter oder Nutzer vorliegt
- b) sofern die Person, die eine vorsätzliche Beschädigung herbeiführt, nicht ermittelt werden kann.

Für Verschleiß muss keine Haftung übernommen werden.

1. Für die Hüpfburg muss eine ausreichend große ebene Fläche (mindestens 15 qm Grundfläche / 3 Meter Höhe) zur Verfügung gestellt werden (eine Rasenfläche ist vorteilhaft).
2. Die Stellfläche ist von allen scharfkantigen und spitzen Gegenständen, zB Steine, Glasscherben, Nägel etc. zu säubern.
3. Es ist ein Elektroanschluss 230V / 10A in unmittelbarer Nähe barer Nähe des Aufstellungsortes (max. 50 m entfernt) zur Verfügung stellen.
4. Die Stellfläche ist in geeigneter Weise abzusperren, um den Zutritt zum Gebläse an der Rückseite der Burg zu verhindern und Stolpergefahren durch die angebrachten Halteseile zu vermeiden.
5. Dem Mieter obliegen für von ihm erbrachte Leistungen die Beachtung und Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen und bestehenden Vorschriften wie zB Versammlungsstättenverordnung, Brandschutz, Unfallverhütungsvorschriften, Regeln für Sicherheit und Unfallschutz.
6. Bei mehrtägigem Einsatz muss sichergestellt werden, dass die Hüpfburg nach Ablauf des Spielbetriebes abgebaut und über Nacht verpackt und sicher gelagert wird.

Aufbau der Hüpfburg

Der Aufbau der Hüpfburg dauert ca. 10 Minuten.

1. Sorgen Sie für eine ordentliche Stromversorgung von 230V (abgesichert mit mindestens 10 A)
2. Entnehmen Sie Hüpfburg, Unterlegplane und, Heringe der Tasche.
3. Unterlegplane am Standort ausbreiten ggf. mit Heringen **NUR** an den Ösen am Boden befestigen (nicht durch die Plane stechen!!!), Platzbedarf Ca. 4 x 4 m.
4. Hüpfburg auf der Unterlegplane ausrollen und mit den Heringen im Boden verankern ggf. mit Seilen an der Umgebung (Bäumen, Laternenpfähle, Masten, etc.), gegen Wegrücken befestigen
5. Den Einlassschlauch am Gebläse festbinden. Das Gebläse mit 230 V in Betrieb nehmen. Eine evtl. verwendet Kabeltrommel unbedingt ganz ausrollen!!! (Überhitzungsgefahr).
6. Neben der Rutsche eventuell die Fallschutzmatten auslegen. Vor der Einstiegsöffnung den Kunstrasen ausrollen, hier können die Kinder ihre Schuhe ausziehen.

Büro & Verwaltung

zum Bergwerk 1
59077 Hamm

Privat

Tharmanstraße 25
59073 Hamm

Internet

www.mokipa.de
www.weihnachten.christmas

PayPal: MOKIPA

info@mokipa.de

Steuernummer:

322/5247/1091

CEO/COO: Kai-Uwe Richter, Ärztliche Leitung: Dr. Claßen, Dr. Jessberger, Mitglied der Björn Steiger Stiftung

Gerichtsstand Amtsgericht Hamm



MOKIPA

Event & Medical

* Eventbetreuung & Catering

* SANITÄTSDIENST & Notfalltraining

* Team **NOUe** & Weihnachtsschule

Seit
2003

ACHTUNG

Das Gebläse bleibt während des gesamten Einsatzes in Betrieb! Sollte es während des Einsatzes zum Einfall der Hüpfburg kommen (wegen Stromausfall, defektes Gebläse etc.), muss diese umgehend verlassen werden, Erstickungsgefahr, Panik!

Betrieb der Hüpfburg

1. Das Betreten der Hüpfburg ist **NUR OHNE** Schuhe gestattet.
2. Der Mieter stellt dagegen **1 erwachsene Aufsichtsperson** für den gesamten Betriebszeitraum!!!
3. Je nach Alter (max. 12 Jahre) und Größe der Kinder dürfen **nicht mehr als 3 - 5 Kinder** gleichzeitig spielen.
4. Im Interesse der Kinder sollen **große und kleine Kinder NICHT** gemeinsam hüpfen.
5. Das Anhängen an die Seitenwände und die hintere Wand ist verboten, um Verletzungen der Kinder und Beschädigungen der Hüpfburg zu vermeiden. In diesem Falle haftet der Mieter für alle Beschädigungen und Reparaturen, die dadurch entstanden sind.
6. Die Kinder dürfen **KEINE** spitzen Gegenstände, Getränke oder Speisen mit sich führen (zB Brillen, Messer, Ringe, Softdrinks, Zuckerwatte, Eis...).
7. Übermütiges und leichtsinniges Anspringen der Außenwände ist zu unterlassen.
8. Die Kinder dürfen nicht über die Einstiegstufe aus der Hüpfburg herauspringen.
9. Bei Regen oder starkem Wind darf die Hüpfburg **NICHT** genutzt werden werden, das Gebläse muss ausgestellt werden und regengeschützt abgedeckt werden.

Abbau der Hüpfburg

Der Abbau der Hüpfburg dauert ca. 20 Minuten und sollte von mindestens zwei erwachsenen Personen durchgeführt werden.

1. Grobe Verunreinigungen mit einem feuchten Tuch entfernen und trocknen lassen.
2. Das Gebläse ausschalten und den 230V Netzstecker ziehen.
3. Den Füllschlauch der Hüpfburg vom Lüfter trennen und danebenlegen, bis die gesamte Luft aus der Hüpfburg entwichen ist.
4. Zum Zusammenlegen der Hüpfburg, die Zinnen und Wände nach innenlegen. Sollte die Hüpfburg am Boden feucht oder verunreinigt sein, diese reinigen und vor dem Verpacken trocknen lassen!
5. Die Hüpfburg zusammenlagern und mit der Plane zurück in die Tasche packen.
ACHTUNG! Nasse oder feuchte Hüpfburgen NICHT verpacken, Schimmelgefahr!!)

Noch Fragen? Dann 01701855991 oder info@mokipa.de



Büro & Verwaltung
zum Bergwerk 1
59077 Hamm

Privat
Tharmanstraße 25
59073 Hamm

Internet
www.mokipa.de
www.weihnachten.christmas

PayPal: MOKIPA
info@mokipa.de

Steuernummer:
322/5247/1091

CEO/COO: Kai-Uwe Richter, Ärztliche Leitung: Dr. Claßen, Dr. Jessberger, Mitglied der Björn Steiger Stiftung
Gerichtsstand Amtsgericht Hamm